

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 219 WH**

**ACM 219 WH**

Codice commerciale:

**857621915000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint

**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

<b>ENG</b>	Exploded view not available for this model
<b>ITA</b>	Disegno esploso non disponibile per questo modello
<b>NLD</b>	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
<b>FRA</b>	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
<b>GER</b>	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
<b>POR</b>	Vista explodida não disponível para este modelo
<b>ESP</b>	Vista despiezada no disponible para este modelo
<b>TUR</b>	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
<b>CZE</b>	Rozložený pohled na model není k dispozici
<b>HUN</b>	A modell robbantott nézete nem érhető el
<b>POL</b>	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
<b>RUS</b>	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018149 (C00598908)				set viti		
011 1	C00745727 (481953228258)				holder nut		
011 2	481953268684 (C00582426)				bussola		
011 8	481940478844 (C00754868)				foot drawer		
011 9	481950218419 (C00582403)				vite		
021 0	481944031851 (C00754895)				panel		
022 0	481944059562 (C00582335)				fianco		
025 1	481946078105 (C00582374)				profilato lat.		
025 2	481946078104 (C00582373)				profilato lat.		
025 9	481946698774 (C00582390)				cappuccio		
031 0	481944059936 (C00582340)				piano cottura		
040 0	481953538141 (C00757194)				hook		
040 1	481946258134 (C00486736)				coperchio		
043 9	481940478779 (C00582298)				supporto		
044 0	481949248158 (C00492530)				molla		
044 1	481949241122 (C00556262)				molla		

047 0	481941719472 (C00598871)	cerniera
050 0	481944268993 (C00757195)	pedestal
105 9	481953598471 (C00492713)	perno
110 0	481949878343 (C00598907)	maniglia porta
121 0	481944059565 (C00582337)	controporta
141 0	481945058301 (C00556686)	vetro oblo
142 0	481945069592 (C00556080)	vetro interno
143 0	481944059566 (C00582338)	cornice porta
191 0	481946669942 (C00621586)	guarnizione
192 0	481946669943 (C00582386)	guarn.vetro
201 9	481944059934 (C00582339)	pannello post.
202 0	481944019860 (C00582330)	fondo
204 3	481946689166 (C00582389)	riflettore
242 0	481941838375 (C00756075)	drawer
242 1	481946238746 (C00754867)	guide
245 0	481945858504 (C00582368)	griglia forno
245 1	481945868166 (C00757198)	oven shelf
247 0	481941838401 (C00757199)	tray leak
247 9	481949878342 (C00757200)	handle

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 0	481946238745 (C00532013)				guida		
320 0	481945358891 (C00842328)				control panel		
331 0	481941129417 (C00582304)				manopola		
331 9	481949268824 (C00492555)				molla		
341 0	481941379193 (C00842329)				indication disc		
354 1	481913448506 (C00582249)				lampada spia rosso		
354 2	481913448505 (C00582248)				lampada spia giallo		
452 0	481925928929 (C00757203)				heating element upper		
456 0	481925928931 (C00757204)				heating element lower		
461 0	481925998581 (C00757205)				cooking plate d 145 1000 w		
461 1	481925998579 (C00757206)				cooking plate d 180 1500 w		
461 5	481925998582 (C00757207)				cooking plate d 145 1500 w		
491 0	481929068411 (C00597125)				terminale		
491 3	481940118844 (C00582294)				vite		
491 4	481950518366 (C00582408)				dado		
554 0	481927129038 (C00582257)				termostato		

620 0	481927328474 (C00582258)	interrut.rotat.
622 0	481927328476 (C00555787)	commutatore
651 0	481913488135 (C00311277)	lampada led e14 t25 - 15w - 220v
652 0	481913488171 (C00582250)	portalampada
901 0	481931088351 (C00582267)	fissa cavo
904 0	481946699014 (C00532053)	distanziale
904 1	481946248394 (C00582376)	ammortizzatore
904 8	481953228242 (C00494768)	rondella
904 9	481946699131 (C00383117)	distanziale
962 0	481946288054 (C00582384)	coperchio
999	C00846212	schizzo quotato whp