



Posizione	Codice	Descrizione
01	EH1417	ASS. COPERCHIO
02	EH1418	SCHEDA ELETTRONICA
03	EH1419	CAVO ALIMENTAZIONE
04	EH1420	FUSIBILE
05	EH1421	FUSIBILE
06	EH1422	SONDA
09	EH1423	PALA
10	EH1424	ASS. CESTELLO
24	EH1425	RESISTENZA 230V
28	EH1426	DISPLAY
58	EH1427	MOTORE
59	EH1428	VITE
63	EH1429	PULEGGIA
71	EH1430	PERNO
72	EH1431	PERNO
73	EH1432	CLIP
79	EH1433	PULEGGIA
80	EH1434	CINGHIA
81	EH1435	CORPO