

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 210 BB**

**ACM 210 BB**

Codice commerciale:

**857621029000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint



**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR113992

Tavole



81000142

WHR113992

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746854 (481944059483)				lid		
002 1	481941719498 (C00757166)				hinge falsch codiert!371340!		
002 2	C00746858 (481941719258)				hinge right		
002 3	481946258116 (C00486733)				copricerniera sx		
002 4	481946258182 (C00757153)				cover hinge falsch codiert!401591!		
002 5	C00746860 (481946279573)				threaded cap left		
002 6	C00746861 (481946279574)				threaded cap right		
002 8	C00746862 (481946698892)				fixation		
002 9	481946279758 (C00494641)				paracolpo coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	C00747002 (481944059478)				panel side left		
022 1	C00746855 (481944059477)				panel side right		
022 8	481946279569 (C00582383)				coper.serratura sx		
022 9	481946279568 (C00582382)				coper.serratura dx		
031 0	481944059497 (C00757167)				hob		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

031 2	481941719344 (C00582885)	cerniera dx piano lavoro
031 3	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
031 4	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
031 5	C00747005 (481953258233)	spacer
031 8	C00044443 (481946818186)	guarnizione per cruscotto
031 9	C00745083 (481946689066)	block hob
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	481944238581 (C00757168)	plinth falsch codiert! 152166
053 0	481944238518 (C00599434)	zoccolo
053 1	481944238522 (C00599436)	pannello
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	C00746863 (481949858455)	handle door
121 0	C00746864 (481944059463)	door inner
141 0	481945058024 (C00757161)	oven glass
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
142 1	481950218415 (C00582402)	vite
142 2	481940478666 (C00484372)	squadretta fiss vetro interno

WHR113992

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
144 0	C00746866 (481946078353)				trim lower		
144 1	481953268669 (C00494776)				rondella		
191 0	C00747031 (481946669978)				gasket oven		
241 0	481945819897 (C00757169)				grid for hob		
241 1	C00747008 (481945819895)				grid for hob		
245 0	481945819892 (C00488244)				griglia forno		
246 0	481941838355 (C00599425)				piastra forno		
247 0	481941838369 (C00582895)				leccarda forno		
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358407 (C00757171)				control panel		
324 0	481940478804 (C00599390)				profilato inf.		
334 0	C00746869 (481941358924)				knob		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941378856 (C00378076)				piattello		

341 1	481941379086 (C00757170)	indication disc oven
341 2	C00746870 (481941378859)	indication disc hot plate
354 0	481913448235 (C00490299)	lampada spia commutatore
354 1	C00776574 (481913448236)	lampadina rosso
452 0	481925928787 (C00582793)	resistenza sup./grill
454 0	481925928785 (C00380487)	resistenza inferiore
461 0	C00746154 (481925938072)	cooking plate rap. d 15
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069341 (C00484312)	cappello r
467 3	C00747013 (481936069431)	grill burner gas
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936068963 (C00621260)	cappello sr
468 3	481936068793 (C00632922)	regolatore aria s.rapido
468 4	481936078198 (C00582561)	portainietto
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
491 9	481946698873 (C00492499)	distanziale ant. piano
554 0	C00063568 (481927128863)	termostato elettrico forno statico 'ter'
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter'

WHR113992

Lista

Ricambi


Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
571 1	481936058512 (C00063481)				rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter		
591 0	481925268107 (C00378008)				candela accensione elettrica		
591 9	481949268318 (C00492535)				molla candela bruc. forno		
593 0	481931038914 (C00484259)				set iniettori		
593 0	C00745379 (481931038912)				set of nozzles l.p.g g30		
593 0	C00745380 (481931038913)				set of nozzles g 20 n.g.		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	C00063580 (481927618228)				commutatore grill		
622 0	481927328353 (C00599376)				commutatore piastra elettr.		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
773 2	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
773 3	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
773 3	481952648301 (C00494670)				allaccio gas		
901 0	481940118714 (C00582853)				fissacavo		





WHR113993

Tavole



WHR113993

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746854 (481944059483)				lid		
002 1	481941719498 (C00757166)				hinge falsch codiert!371340!		
002 2	C00746858 (481941719258)				hinge right		
002 3	481946258116 (C00486733)				copricerniera sx		
002 4	481946258182 (C00757153)				cover hinge falsch codiert!401591!		
002 5	C00746860 (481946279573)				threaded cap left		
002 6	C00746861 (481946279574)				threaded cap right		
002 8	C00746862 (481946698892)				fixation		
002 9	481946279758 (C00494641)				paracolpo coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				pedino		
022 0	C00747002 (481944059478)				panel side left		
022 1	C00746855 (481944059477)				panel side right		
022 8	481946279569 (C00582383)				coper.serratura sx		
022 9	481946279568 (C00582382)				coper.serratura dx		
031 0	481944059497 (C00757167)				hob		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

031 2	481941719344 (C00582885)	cerniera dx piano lavoro
031 3	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
031 4	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
031 5	C00747005 (481953258233)	spacer
031 8	C00044443 (481946818186)	guarnizione per cruscotto
031 9	C00745083 (481946689066)	block hob
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	481944238581 (C00757168)	plinth falsch codiert! 152166
053 0	481944238518 (C00599434)	zoccolo
053 1	481944238522 (C00599436)	pannello
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	C00746863 (481949858455)	handle door
121 0	C00746864 (481944059463)	door inner
141 0	481945058024 (C00757161)	oven glass
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
142 1	481950218415 (C00582402)	vite
142 2	481940478666 (C00484372)	squadretta fiss vetro interno

WHR113993

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
144 0	C00746866 (481946078353)				trim lower		
144 1	481953268669 (C00494776)				rondella		
191 0	C00747031 (481946669978)				gasket oven		
241 0	481945819897 (C00757169)				grid for hob		
241 1	C00747008 (481945819895)				grid for hob		
245 0	481945819892 (C00488244)				griglia forno		
246 0	481941838355 (C00599425)				piastra forno		
247 0	481941838369 (C00582895)				leccarda forno		
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358407 (C00757171)				control panel		
324 0	481940478804 (C00599390)				profilato inf.		
334 0	C00746869 (481941358924)				knob		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941378856 (C00378076)				piattello		

341 1	481941379086 (C00757170)	indication disc oven
341 2	C00746870 (481941378859)	indication disc hot plate
354 0	481913448235 (C00490299)	lampada spia commutatore
354 1	C00776574 (481913448236)	lampadina rosso
452 0	481925928787 (C00582793)	resistenza sup./grill
454 0	481925928785 (C00380487)	resistenza inferiore
461 0	C00746154 (481925938072)	cooking plate rap. d 15
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069341 (C00484312)	cappello r
467 3	C00747013 (481936069431)	grill burner gas
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936068963 (C00621260)	cappello sr
468 3	481936068793 (C00632922)	regolatore aria s.rapido
468 4	481936078198 (C00582561)	portainietto
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
491 9	481946698873 (C00492499)	distanziale ant. piano
554 0	C00063568 (481927128863)	termostato elettrico forno statico 'ter'
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter'

WHR113993

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
571 1	481936058512 (C00063481)				rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter		
591 0	481925268107 (C00378008)				candela accensione elettrica		
591 9	481949268318 (C00492535)				molla candela bruc. forno		
593 0	C00745380 (481931038913)				set of nozzles g 20 n.g.		
593 0	C00745379 (481931038912)				set of nozzles l.p.g g30		
593 0	481931038914 (C00484259)				set iniettori		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	C00063580 (481927618228)				commutatore grill		
622 0	481927328353 (C00599376)				commutatore piastra elettr.		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
773 2	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
773 3	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
773 3	481952648301 (C00494670)				allaccio gas		
901 0	481940118714 (C00582853)				fissacavo		