

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 215 BB**

**ACM 215 BB**

Codice commerciale:

**857621529000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint

**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

<b>ENG</b>	Exploded view not available for this model
<b>ITA</b>	Disegno esploso non disponibile per questo modello
<b>NLD</b>	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
<b>FRA</b>	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
<b>GER</b>	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
<b>POR</b>	Vista explodida não disponível para este modelo
<b>ESP</b>	Vista despiezada no disponible para este modelo
<b>TUR</b>	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
<b>CZE</b>	Rozložený pohled na model není k dispozici
<b>HUN</b>	A modell robbantott nézete nem érhető el
<b>POL</b>	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
<b>RUS</b>	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745163 (481944059504)				cover		
002 1	C00746859 (481941719259)				hinge left		
002 2	C00746858 (481941719258)				hinge right		
002 3	481946258116 (C00486733)				copricerniera sx		
002 4	C00746857 (481946258115)				cover hinge right		
002 5	C00746860 (481946279573)				threaded cap left		
002 6	C00746861 (481946279574)				threaded cap right		
002 8	C00746862 (481946698892)				fixation		
002 9	481946279758 (C00494641)				paracolpo coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	C00747222 (481944238512)				panel side left		
022 1	C00747221 (481944059506)				panel side right		
022 8	481946279569 (C00582383)				coper.serratura sx		
022 9	481946279568 (C00582382)				coper.serratura dx		
031 0	481944059878 (C00757183)				hob		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

031 2	481941719344 (C00582885)	cerniera dx piano lavoro
031 3	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
031 4	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
031 5	C00747005 (481953258233)	spacer
031 9	C00745083 (481946689066)	block hob
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	C00747232 (481944238515)	plinth
053 0	481944059511 (C00757177)	front panel
053 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	481949858456 (C00757178)	handle door
121 0	481944238255 (C00757179)	innerdoor,oven
141 0	481945058038 (C00757181)	oven glass
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
142 1	481950218415 (C00582402)	vite
142 2	481940478666 (C00484372)	squadretta fiss vetro interno
144 0	C00747233 (481946089507)	trim lower

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
144 1	481953268669 (C00494776)				rondella		
191 0	C00747031 (481946669978)				gasket oven		
241 0	481945858479 (C00757184)				grid for hob		
241 1	C00747255 (481945819899)				grid for hob le.+ri.		
245 0	481945819892 (C00488244)				griglia forno		
246 0	481941838355 (C00599425)				piastra forno		
247 0	481941838369 (C00582895)				leccarda forno		
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358431 (C00842327)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
334 0	C00746869 (481941358924)				knob		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941378856 (C00378076)				piattello		
341 1	481941379086 (C00757170)				indication disc oven		

341 2	C00746870 (481941378859)	indication disc hot plate
354 0	C00776574 (481913448236)	lampadina rosso
354 1	481913448235 (C00490299)	lampada spia commutatore
452 0	481925928787 (C00582793)	resistenza sup./grill
454 0	481925928785 (C00380487)	resistenza inferiore
461 0	C00746154 (481925938072)	cooking plate rap. d 15
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069341 (C00484312)	cappello r
467 3	C00747013 (481936069431)	grill burner gas
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936068963 (C00621260)	cappello sr
468 3	481936068793 (C00632922)	regolatore aria s.rapido
468 4	481936078198 (C00582561)	portainietto
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
554 0	C00063568 (481927128863)	termostato elettrico forno statico 'ter'
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter'
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter'
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
591 9	481949268318 (C00492535)				molla candela bruc. forno		
593 0	C00745380 (481931038913)				set of nozzles g 20 n.g.		
593 0	C00745379 (481931038912)				set of nozzles l.p.g g30		
593 0	481931038914 (C00484259)				set iniettori		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	C00063580 (481927618228)				commutatore grill		
622 0	481927328353 (C00599376)				commutatore piastra elettr.		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
773 2	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
773 3	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
773 3	481952648301 (C00494670)				allaccio gas		
901 0	481940118714 (C00582853)				fissacavo		