


# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 263 WH**

**ACM 263 WH**

Codice commerciale:

**857626315000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint


**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR114024

Tavole



81001020

WHR114024

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481946248476 (C00598896)				piedino		
022 0	481944238537 (C00757469)				side, range		
031 0	481944239097 (C00757555)				hob		
033 0	481945868163 (C00757556)				grid for hob		
040 0	481941719484 (C00598872)				cerniera door vertical		
040 1	481941719485 (C00490594)				cerniera door vertical		
040 2	481946689309 (C00532046)				ruota catch		
044 1	481953238077 (C00499590)				bussola		
044 2	481949238124 (C00336057)				molla tensione		
044 5	481953238107 (C00492643)				bussola		
050 0	481944268962 (C00757557)				plinth		
070 0	481946089659 (C00757558)				grid air		
110 0	481949858543 (C00757559)				handle door		
110 1	481949858544 (C00757560)				handle door		
110 2	481953058086 (C00585209)				rondella		
121 0	481944239095 (C00757561)				oven glass		

121 9	481944239094 (C00757562)	oven glass grill
130 0	481946689443 (C00598898)	fermoporta catch pin
141 0	481944239096 (C00531812)	porta oven
141 9	481944239093 (C00757563)	door grill
191 0	481946818169 (C00532058)	guarnizione grill door
191 9	481946818171 (C00532059)	guarnizione oven door
245 0	481945868164 (C00757564)	oven shelf
247 0	481941838399 (C00757565)	fat pan
247 1	481949878335 (C00757566)	handle fat pan
247 2	481945858688 (C00587902)	griglia fat pan
247 3	481949878109 (C00587914)	coperchio fat pan handle
256 0	481946689435 (C00757567)	protector
261 1	481945868205 (C00757568)	inset grid
261 2	481946238892 (C00757569)	rail left grill support
261 3	481946238893 (C00757570)	rail right grill support
320 0	481945358876 (C00484440)	mascherina
331 0	481941129413 (C00488048)	manopola
331 1	481941129412 (C00488047)	manopola
332 0	481941028844 (C00757571)	push button

WHR114024

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
452 0	481936069815 (C00757572)				burner grill		
455 0	481936069814 (C00585105)				bruciatore oven		
455 1	481953238081 (C00532135)				rondella		
455 2	C00159300 (481941838405)				bracket burner box		
472 0	481936069582 (C00757573)				ring burner rear large		
472 1	481936069583 (C00492250)				anello		
473 0	481936068799 (C00757574)				burner cap large		
473 1	481936069793 (C00484334)				cappellotto small		
474 0	481931039679 (C00757575)				set of nozzles		
558 0	481928248298 (C00531343)				termostato gas oven		
564 0	481953048751 (C00757576)				cut out, temp.		
571 0	481936058627 (C00757577)				tap grill		
571 1	481936058625 (C00486485)				rubinetto		
571 2	481936058626 (C00757726)				tap 1.28 large		
591 0	481925268123 (C00531242)				candela		
591 1	481925268139 (C00757461)				spark plug grill burner		

591 2	481925268138 (C00531243)	candela
594 0	481927618308 (C00757727)	switch ignition
595 6	481914578191 (C00586212)	trasformatore at
794 0	481953058082 (C00757728)	gasket gas tap
794 1	481953238105 (C00757729)	gasket burner rear large
794 2	481953238106 (C00532136)	guarnizione
900 0	481949268701 (C00587912)	fascetta
900 1	481940118727 (C00587857)	fascetta
900 9	481941879715 (C00757730)	holder pressos.
904 1	481946698896 (C00499468)	tampone
999	C00796206	schizzo quotato whp
999	C00796205	schema cablaggio whp